

greenworks®

2515707
(LM2000)

RU

ГАЗОНОКОСИЛКА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



LMA110



1	ОПИСАНИЕ АППАРАТА.....	2			
1.1	НАЗНАЧЕНИЕ	2			
1.2	ОБЗОР	2			
2	БЕЗОПАСНОСТЬ	2			
2.1	ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ АППАРАТА	2			
2.2	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОНОКОСИЛКИ	4			
2.3	ОБОЗНАЧЕНИЯ НА АППАРАТЕ.....	4			
2.4	УРОВНИ РИСКА.....	5			
2.5	ПЕРЕРАБОТКА.....	5			
3	СБОРКА.....	5			
3.1	РАСПАКОВКА МАШИНЫ	5			
3.2	РАЗЛОЖИТЕ И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ РУЧКУ.....	6			
3.3	УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ РУЧКИ.....	6			
3.4	УСТАНОВИТЕ ЗАГЛУШКУ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ	6			
3.5	УСТАНОВКА ТРАВΟΣБОРНИКА	6			
3.6	ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ НОЖА/РЕЗКИ.....	6			
4	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	6			
4.1	ЗАПУСК АППАРАТА.....	6			
4.2	ОСТАНОВКА АППАРАТА	6			
4.3	ОПОРОЖНИТЕ ТРАВΟΣБОРНИК.....	7			
4.4	РАБОТА НА СКЛОНАХ.....	7			
4.5	СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	7			
5	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7			
5.1	ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7			
5.2	ЗАМЕНА НОЖА	7			
5.3	ХРАНЕНИЕ АППАРАТА	8			
6	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	8			
7	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ..	10			

1 ОПИСАНИЕ АППАРАТА

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Этот агрегат используется для бытовой стрижки газонов. Режущий нож должен располагаться примерно параллельно земле. Во время работы все четыре колеса должны касаться земли.

1.2 ОБЗОР

Рис. 1-9.

- 1 Переключатель на ручке
- 2 Кнопка пуска
- 3 Верхняя ручка
- 4 Нижняя ручка
- 5 Задняя откидная крышка
- 6 Рычаг регулировки высоты
- 7 Травосборник
- 8 Заглушка для мульчирования
- 9 Кулачковый рычаг для нижней ручки
- 10 Проставка
- 11 Кулачковый рычаг для верхней ручки
- 12 Болт
- 13 Стержень травосборника
- 14 Ручка травосборника
- 15 Крышка
- 16 Рама травосборника
- 17 Винт
- 18 Монтажная панель
- 19 Резиновая кромка травосборника
- 20 Паз
- 21 Индикатор загрузки травосборника
- 22 Монтажный болт
- 23 Проставка
- 24 Нож
- 25 Фиксатор положения ножа

2 БЕЗОПАСНОСТЬ

2.1 ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ АППАРАТА

Общие предупреждения о безопасности аппарата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочитайте все предупреждения по безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации, предоставленные с этим аппаратом.

Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или тяжелым травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции

Термин «аппарат» в предупреждениях относится к вашему сетевому (с проводом) аппарату или аккумуляторному (беспроводному) аппарату.

1) Безопасность рабочей зоны

- a) **Содержите рабочую зону в чистоте и хорошо освещенной.** Захламленные или темные зоны способствуют возникновению несчастных случаев.
- b) **Не используйте аппарат в взрывоопасных средах, например, с присутствием легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** Аппарат создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Дети и посторонние лица должны находиться на расстоянии во время использования аппарата.** Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

2) Электрическая безопасность

- a) **Вилки аппарата должны соответствовать розетке. Никогда не модифицируйте вилку каким-либо образом. Не используйте переходники для заземленных аппаратов.** Неизмененные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.
- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники.** Риск поражения электрическим током увеличивается, если ваше тело заземлено.
- c) **Не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.** Попадание воды в аппарат увеличивает риск поражения электрическим током.
- d) **Используйте шнур только по назначению. Никогда не используйте шнур для переноски, перемещения волоком или отключения аппарата.** Держите шнур на удалении от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутанные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.
- e) **При использовании аппарата на открытом воздухе используемый удлинитель должен быть рассчитан на использование вне помещений.** Использование подходящего удлинителя снижает риск поражения электрическим током.
- f) **Если использование аппарата во влажном месте неизбежно, используйте**

источник питания, защищенный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

3) Личная безопасность

- а) Будьте внимательны, следите за своими действиями и используйте здравый смысл при использовании аппарата. Не используйте аппарат, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. *Кратковременная невнимательность при использовании аппарата может привести к тяжелым травмам.*
- б) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. *Защитное оборудование, такое как респиратор, нескользящая обувь, каска или защита для слуха, используемое в соответствующих условиях, снизит риск травм.*
- в) Не допускайте непреднамеренного включения. Убедитесь, что выключатель находится в положении «выключено» перед подключением к источнику питания и/или установкой аккумуляторной батареи, погрузкой или переноской аппарата. Переноска электроинструментов с пальцем на выключателе или подключением инструментов с включенным выключателем к источнику питания может привести к несчастным случаям.
- г) Уберите все регулировочные ключи или гаечные ключи перед включением аппарата. *Ключ или гаечный ключ, оставленный на вращающейся части аппарата, может привести к травме.*
- д) Не тянитесь слишком далеко. Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. *Это обеспечивает лучший контроль над аппаратом в непредвиденных ситуациях.*
- е) Одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы и одежду на расстоянии от движущихся частей. *Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.*
- ж) Если предусмотрены устройства для подключения систем удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и правильно используются. *Использование систем сбора пыли снижает риск, связанный с пылью.*
- з) Не позволяйте привычке, приобретенной при частом использовании аппарата, привести к самоуспокоенности и игнорированию принципов безопасности.

Неосторожное действие может вызвать серьезную травму за доли секунды.

4) Использование аппарата и уход за ним

- а) Не прикладывайте чрезмерного усилия при использовании аппарата. Используйте правильный аппарат для вашей задачи. *Правильный аппарат выполнит работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он было разработано.*
- б) Не используйте аппарат, если выключатель не включает и не выключает его. Любой аппарат, который нельзя контролировать с помощью выключателя, опасен и должен быть отремонтирован.
- в) Отсоедините вилку от источника питания и/или извлеките аккумуляторную батарею, если она съемная, перед выполнением любых регулировок, сменой дополнительного оборудования или хранением аппарата. *Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска аппарата.*
- г) Храните неиспользуемый аппарат в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с аппаратом или этими инструкциями, использовать его. *Аппарат опасен в руках неподготовленных пользователей.*
- д) Следите за состоянием аппарата и дополнительного оборудования. Проверяйте аппарат на наличие смещения или заедания движущихся частей, поломок деталей и любых других условий, которые могут повлиять на его работу. Если аппарат поврежден, отремонтируйте его перед использованием. *Многие несчастные случаи происходят из-за ненадлежащего обслуживания аппарата.*
- е) Содержите режущие инструменты острыми и чистыми. *Хорошо обслуженные режущие инструменты с острыми кромками режут заедает и легче контролируются.*
- ж) Используйте аппарат, дополнительное оборудование и насадки в соответствии с этими инструкциями, учитывая условия работы и задачи, которые необходимо выполнить. *Использование аппарата для операций, отличных от предназначенных, может привести к опасной ситуации.*
- з) Держите ручки и поверхности для захвата сухими, чистыми и свободными от масла и смазки. *Скользкие ручки и поверхности для захвата не позволяют безопасно управлять аппаратом в непредвиденных ситуациях.*

5) Обслуживание

- а) Поручайте обслуживание вашего

аппарата Авторизованному сервисному центру, используя только оригинальные запасные части. Это обеспечит сохранение безопасности аппарата.

2.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОНОКОСИЛКИ

- а) Не используйте газонокосилку в плохих погодных условиях, особенно при риске попадания молнии. Это снижает риск поражения молнией.**
- б) Тщательно осмотрите территорию, где будет использоваться газонокосилка, на наличие диких животных. Можно травмировать диких животных газонокосилкой во время работы.**
- с) Тщательно осмотрите территорию, где будет использоваться газонокосилка, и удалите все камни, палки, провода, кости и другие посторонние предметы. Выброшенные предметы могут привести к травмам.**
- д) Перед использованием газонокосилки обязательно визуально проверьте, не изношены ли отдельные ножи и узел ножей в сборе. Изношенные или поврежденные детали увеличивают риск травм.**
- е) Перед использованием проверьте шнур питания и все удлинители на наличие признаков повреждения или старения. Не используйте газонокосилку с поврежденным или изношенным шнуром. В случае повреждения или износа шнура во время использования выключите газонокосилку и не прикасайтесь к шнуру до его отключения от сети. Поврежденный шнур питания или удлинитель может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.**
- ф) Проверяйте травосборник на предмет износа и разрушения с высокой периодичностью. Изношенный или поврежденный травосборник может увеличить риск получения травм.**
- г) Держите защитные кожухи на месте. Защитные кожухи должны быть в рабочем состоянии и правильно установлены. Свободный, поврежденный или неправильно функционирующий кожух может привести к травмам.**
- h) Держите все впускные отверстия для охлаждающего воздуха свободными от мусора. Заблокированные впускные отверстия и мусор могут привести к перегреву или риску возгорания.**

и) Во время работы с газонокосилкой обязательно надевайте нескользящую и защитную обувь. Не работайте с газонокосилкой босиком или в открытых сандалиях. Это снижает вероятность травм стоп от контакта с движущимся ножом.

j) Во время работы с газонокосилкой обязательно надевайте длинные брюки. Открытая кожа увеличивает вероятность травм от выброшенных предметов.

к) Не используйте газонокосилку на мокрой траве. Не бегайте, двигайтесь шагом. Таким образом можно снизить риск скольжения и падения, что может привести к травмам.

l) Не используйте газонокосилку на слишком крутых склонах. Таким образом можно снизить риск потери контроля, скольжения и падения, что может привести к травмам.

м) При работе на склонах следите за расстановкой ног, работайте на лицевой стороне склонов, не перемещайтесь вверх или вниз и будьте особенно осторожны при смене направления. Таким образом можно снизить риск потери контроля, скольжения и падения, что может привести к травмам.

п) Будьте предельно осторожны при движении задним ходом или подтягивании газонокосилки к себе. Обязательно следите за окружающей обстановкой. Это снижает риск опрокидывания во время работы.

о) Держите сетевой шнур вдали от ножей. Поврежденный шнур питания может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

р) Выключите и выньте вилку из сети, если шнур запутался или поврежден. Поврежденные или запутанные шнуры могут увеличить риск поражения электрическим током.

q) Не прикасайтесь к ножам и другим опасным движущимся частям, пока они находятся в движении. Таким образом можно снизить риск получения травм от движущихся частей.

г) При удалении застрявшего материала или очистке газонокосилки убедитесь, что все выключатели питания выключены, а аккумулятор отключен. Случайное включение газонокосилки может привести к тяжелым травмам.

2.3 ОБОЗНАЧЕНИЯ НА АППАРАТЕ

На аппарате могут быть указаны некоторые из указанных ниже обозначений. Изучите их и поймите их значение. Правильное толкование

этих обозначений может сделать использование инструмента более оптимальным и безопасным.

Обозначение	Значение
	Перед началом эксплуатации аппарата изучите все инструкции, следуйте всем предупреждениям и указаниям по безопасности.
	Не позволяйте посторонним лицам приближаться.
	Остерегайтесь острых ножей. Ножи продолжают вращаться после выключения двигателя. Перед обслуживанием или при повреждении шнура вынимайте вилку из розетки.
	Держите гибкий шнур питания вдали от режущих инструментов.

2.4 УРОВНИ РИСКА

Следующие сигнальные слова и их значения предназначены для объяснения уровней риска, связанных с этим аппаратом.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	СИГНАЛ	ЗНАЧЕНИЕ
	ОПАСНО	Указывает на непосредственно опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к смерти или тяжелой травме.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или тяжелой травме.
	ВНИМАНИЕ	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к легкой или средней травме.
	ВНИМАНИЕ	(Без обозначения предупреждения) Указывает на

		ситуацию, которая может привести к повреждению имущества.
--	--	---

2.5 ПЕРЕРАБОТКА

	Раздельный сбор. Этот аппарат нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Если однажды вы решите заменить аппарат, или если он больше вам не пригодится, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Сдайте этот аппарат для раздельного сбора.
	Раздельный сбор использованных аппаратов и упаковки позволяет перерабатывать материалы и использовать их повторно. Повторное использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает потребность в сырье.

3 СБОРКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не заменяйте детали и не устанавливайте комплектующие, не рекомендованные производителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не подключайте машину к источнику питания до сборки всех деталей.

3.1 РАСПАКОВКА МАШИНЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Проверьте правильность сборки аппарата перед использованием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Не используйте аппарат с поврежденными деталями. - Не используйте аппарат с отсутствующими деталями. - В случае повреждения или отсутствия деталей обратитесь в сервисный центр.

1. Откройте упаковку.
2. Прочтите документацию, вложенную в коробку.
3. Достаньте все отдельно лежащие детали из коробки.

4. Достаньте аппарат из коробки.
5. Утилизируйте коробку и упаковку в соответствии с местными правилами.

3.2 РАЗЛОЖИТЕ И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ РУЧКУ

Рис. 2.

1. Потяните ручку вверх и назад, чтобы поднять ее в рабочее положение. Проверьте правильность фиксации ручек.
2. Затяните нижнюю ручку с помощью кулачковых рычагов с обеих сторон.
3. При регулировке нижней ручки можно выбрать три положения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что обе ручки находятся в одинаковом положении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не повредите кабели при складывании и раскладывании ручки.

3.3 УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ РУЧКИ

Рис. 3.

1. Совместите отверстия в верхней и нижней ручках.
2. Вставьте болты в отверстия.
3. Установите проставку.
4. Затяните кулачковые рычаги на болтах.
5. Выполните ту же операцию с другой стороны.

3.4 УСТАНОВИТЕ ЗАГЛУШКУ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

Рис. 4.

1. Снимите травосборник.
2. Откройте заднюю разгрузочную дверцу и удерживайте ее.
3. Возьмите заглушку для мульчирования за ручку и вставьте ее в разгрузочный желоб.
4. Закройте заднюю разгрузочную дверцу.

3.5 УСТАНОВКА ТРАВΟΣБОРНИКА

Рис. 5.

1. Вставьте раму в паз.
2. Установите на монтажную панель и затяните винт для крепления рамы.
3. Натяните резиновую кромку на раму.
4. Заправьте резиновую кромку вдоль крышки травосборника. Плоская поверхность резиновой кромки должна смотреть внутрь.

На рисунке с галочкой (✓) показана правильная установка. На рисунке с крестиком (×) показан неправильный способ установки.

5. Вставьте защелку ручки в верхнюю часть крышки.
6. Откройте заднюю откидную крышку и удерживайте ее.
7. Возьмите травосборник за ручку и установите стержни в пары.
8. Закройте заднюю откидную крышку.

3.6 ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ НОЖА/РЕЗКИ

Аппарат можно настроить на различную высоту ножа/резки.

Рис. 7.

1. Потяните рычаг регулировки высоты назад для увеличения высоты ножа/резки.
2. Потяните рычаг регулировки высоты вперед для уменьшения высоты ножа/резки.

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время работы используйте средства защиты глаз.

4.1 ЗАПУСК АППАРАТА

Рис. 6.

1. Подключите аппарат к разрешенному удлинителю для наружных работ.
2. Нажмите и удерживайте кнопку пуска.
3. Удерживая кнопку пуска, потяните переключатель на ручке в направлении дугообразной ручки.
4. Отпустите кнопку пуска для запуска аппарата.

4.2 ОСТАНОВКА АППАРАТА

Рис. 6.

1. Отпустите кнопку переключатель на ручке для запуска аппарата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем снова запускать аппарат, дождитесь полной остановки ножей. Нельзя быстро выключать и включать аппарат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После завершения работы всегда отключайте электропитание.

4.3 ОПОРОЖНИТЕ ТРАВΟΣБОРНИК

Рис. 8.

1. Выключите газонокосилку.
2. Отключите ее от питания.
3. Откройте заднюю откидную крышку и удерживайте ее.
4. Возьмите травосборник за ручку и отсоедините его из пазов.
5. Закройте заднюю откидную крышку.
6. Опорожните травосборник.

ПРИМЕЧАНИЕ

На травосборнике есть индикатор, который раздувается при запуске косилки и опускается при переполнении травосборника.

4.4 РАБОТА НА СКЛОНАХ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не косите на склонах с уклоном более 15°. Не косите на склонах, если вы не чувствуете себя уверенно.

- Не поднимайтесь и не опускайтесь по склону, косите поперек поверхности склона. Будьте осторожны при изменении направления движения на склоне.
- Следите за ямами, колеями, камнями и другими скрытыми объектами, которые могут привести к падению. Удалите препятствия, такие как камни и ветки деревьев.
- Обеспечьте устойчивое положение ног. При потере равновесия немедленно отпустите выключатель на ручке.
- Не косите вблизи обрывов, канав или насыпей.

4.5 СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пытайтесь обойти действие кнопки пуска или переключателя на ручке.
- Не наклоняйте газонокосилку при запуске.
- Не ставьте руки или ноги вблизи вращающихся частей или под ними.
- Следите за чистотой разгрузочного желоба.
- Не скашивайте мокрую траву.
- Для свежей или густой травы необходимо увеличить высоту ножей.
- Очищайте нижнюю часть деки косилки после каждого использования. Очищайте аппарат от скошенной травы, листьев, грязи и прочего мусора.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед техническим обслуживанием отключите газонокосилку от электросети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед техническим обслуживанием отключите газонокосилку от электросети.

ВНИМАНИЕ

Используйте только утвержденные запасные части.

ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания тормозных жидкостей, бензина и материалов на нефтяной основе на пластиковые детали. Химические вещества могут повредить пластик и сделать его непригодным к эксплуатации.

ВНИМАНИЕ

Не используйте сильные растворители или моющие средства на пластиковом корпусе или компонентах.

5.1 ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед каждым использованием осматривайте аппарат на предмет поврежденных, отсутствующих или ослабленных деталей (винтов, гаек, болтов и крышек).
- Правильно затяните все крепежные элементы и крышки.
- Очищайте аппарат сухой тканью. Не используйте воду.

5.2 ЗАМЕНА НОЖА

Рис. 9.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только утвержденные ножи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работе с ножами надевайте плотные перчатки или обматывайте нож тканью.

1. Выключите газонокосилку.
2. Убедитесь, что нож полностью остановился.
3. Отключите аппарат от питания.
4. Поверните газонокосилку на бок.

5. Деревянным бруском заблокируйте движение ножа.
6. Снимите крепежный болт и проставку с помощью гаечного или торцевого ключа.
7. Снимите нож.
8. Установите новый нож. Убедитесь, что выступы на позиционере совпадают с отверстиями на ноже.
9. Установите проставку и затяните крепежный болт. (Рекомендованный момент: 20 Н·м).

5.3 ХРАНЕНИЕ АППАРАТА

- Перед хранением очистите аппарат.
- При помещении аппарата на хранение убедитесь, что двигатель не горячий.
- Убедитесь, что в аппарате нет незакрепленных или поврежденных деталей. При необходимости выполните следующие действия/ инструкции:
 - Замените поврежденные детали.
 - Затяните болты.
 - Обратитесь к специалисту авторизованного сервисного центра.
- Храните аппарат в сухом месте.
- Следите, чтобы к аппарату не приближались дети.

Перед тем как убрать аппарат на хранение, можно опустить рукоятку.

1. Полностью ослабьте крепления ручек по бокам.
2. Сложите ручки.
3. Не защемляйте и не сдавливайте кабели.

6 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможные причины	Решение
Ручка не установлена в нужном положении.	Неправильно установлены болты.	Отрегулируйте высоту ручки и убедитесь, что ручки и болты выровнены правильно.
Аппарат не запускается.	Удлинительный кабель не подключен к розетке.	Повторно подключите кабель.
	Удлинительный кабель не подключен к источнику питания.	Подключите удлинительный кабель к розетке 220-240 В переменного тока, 50 Гц.

Проблема	Возможные причины	Решение
	Переключатель на ручке неисправен.	Замените переключатель на ручке.
Газонокосилка стрижет траву неравномерно.	Газон неровный.	Осмотрите зону работы.
	Высота ножа установлена неправильно.	Переведите колеса в более высокое положение.
Газонокосилка неправильно мульчирует.	Влажная скошенная трава прилипает к деке.	Прежде чем косить, подождите, пока трава высохнет.
	Отсутствует заглушка для мульчирования.	Установите заглушку для мульчирования.
Газонокосилку тяжело толкать.	Трава слишком высокая, или высота ножа слишком низкая.	Увеличьте высоту ножа.
	Травосборник и нож цепляются за густую траву.	Удалите скошенную траву из травосборника.
Газонокосилка сильно вибрирует.	Нож разбалансирован и изношен.	Замените нож.
	Погнут вал двигателя.	1. Остановите двигатель. 2. Отключите питание. 3. Осмотрите на предмет повреждений. 4. Отремонтируйте аппарат перед повторным запуском.
Газонокосилка останавливается во время кошения.	Слишком низкая высота ножа.	Увеличьте высоту ножа.
	Влажная скошенная трава прилипает к деке или ножу.	Отсоедините питание и проверьте деку.

Проблема	Возможные причины	Решение
	Слишком высокая рабочая температура газонокосилки	Охладите газонокосилку.

* При невозможности найти решение этих проблем, обратитесь в сервисный центр.

7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220-240 В
Частота	50 Гц
Мощность	2000 Вт
Уровень звукового давления	$L_{pA} = 79$ дБ(А), $K = 3$ дБ(А)
Гарантированный уровень звуковой мощности	$L_{WA,d} = 96$ дБ(А)
Максимальная вибрация	$< 2,5$ м/с ² , $K = 1,5$ м/с ²
Ширина резки	430 мм
Высота резки	25-75 мм
Частота вращения без нагрузки	3500 об/мин
Емкость травосборника	40 л
Масса	15 кг
Конструкция с двойной изоляцией	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на инструменты TM GREENWORKS составляет:

- 3 года (36 месяцев) для изделий и зарядных устройств, используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд;
- 2 года для аккумуляторных батарей, используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд;
- 1 год (12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82В, включая изделия, аккумуляторные батареи (АКБ) и зарядные устройства (ЗУ), используемые в коммерческих целях и объемах;

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть официальных дистрибуторов. Эта дата указана в кассовом чеке или гарантийном талоне, подтверждающем факт приобретения инструмента, зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого он не использовался потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам. ОГРАНИЧЕНИЯ. Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS. Гарантийное обслуживание распространяется на инструменты, завезенные на территорию РФ начиная с 2015 года, через ООО «ГРИНВОРКСТУЛЗ», имеющие Гарантийный Талон или товарный чек, позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, серийному номеру, коду, дате производства и дате продажи.

Гарантия Производителя не распространяется на следующие случаи:

1. Неисправности инструмента, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а также принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;
2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;
3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);
4. Повреждения, появившиеся в результате перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус инструмента атмосферных осадков, жидкостей, насекомых или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);
5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление: цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры;
6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;
7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на инструменте;
8. Повреждения, вызванные очисткой инструментов с использованием химически агрессивных жидкостей;
9. Инструменты, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АСЦ) GREENWORKS TOOLS;
10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АСЦ;
11. Ремонт, произведенный с использованием запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛЗ» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей;
12. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS, указанному в Гарантийном Талоне, а также на сайте <https://greenworks-service.ru/service-centers/>. Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств является правильно оформленный гарантийный талон, содержащий информацию об артикуле, серийном номере, дате продажи инструмента, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ GREENWORKS.

Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании.



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА:

010/2011 "О безопасности машин и оборудования",

020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Изготовитель (см. информацию на упаковке):

«Гринворкс (Цзянсу) Ко., Лтд.»

Адрес: КНР, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65-1. Сделано в Китае.

или

«Гринворкс (Вьетнам) компани., ЛТД»

Адрес: Р-1.1-Р-1.2, No Р-1, Транг Дие Индастриал Зон, Динх Ву — Кат Хай экономик зон, Ан Дуонг Дистрикт, Хай Фонг сити, Вьетнам. Сделано во Вьетнаме.

Официальное представительство и импортер в Российской Федерации и странах СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название – ООО «ГРИНВОРКСТУЛС») Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6. Телефон: +7-495- 221-8903

Импортеры в Республику Беларусь:

Общество с ограниченной ответственностью "СКАНЛИНК"

Адрес: г. Минск, пер. Монтажников 4-й, 5-16. Телефон: 234-99-99, Факс 238-04-04,

e-mail: opt@scanlink.by

ООО «Мастер Гарден»,

Адрес: 220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шаранговича, д.7А,

т. +375(17)257-00-22, т.моб.+375(29)676-16-45, сайт: www.mastergarden.by e-mail: mg@mastergarden.by, zhuravskiy@mastergarden.by

Запрещается утилизировать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
- для утилизации электроинструментов рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Серийный номер и дата производства указаны на этикетке устройства.