


P0803623-04

COLOR

 **K**





技术要求:


1. 材质要求： 60g双胶纸，12P，85%本白，
2. 装订方式： 骑马钉，裁切均匀，无连页，保持语言色块始终朝外；
3. 钉子材质： 304不锈钢，通过96小时盐雾（5%浓度）试验，钉子表面不得有锈；
4. 印刷方式： 单黑印刷，无色差，无污点，图面、字体印刷清晰，内容见电子档；
5. 料件需符合格力博HSF文件《有害物质管理标准》里关于环保和有害物质的具体要求；
6. 未注尺寸公差 $\pm 3\text{mm}$ ，以封样为准。


@在P0803623-02基础上更新EAC, 删除2938907RU, 不出货了


@在P0803623-03基础上更新model:G40UC2M改为G40UCM2, EAC页symbol及网址等

					说明书				常州格力博集团					
									GW_40V_充电器					
@	1		张莹莹	04/23										
标记	处数	更改文件号	签名	日期										
设计	张莹莹		标准化	刘小娟		阶段标记		视角标记		重量	比例		2946507RU/2945107RU/ 2938807RU	
校对	徐莹		审定			S	A	B						
审核	祁婷婷		批准	向则鹏										
工艺			日期	26/04/23		共 1 张			第 1 张			ERP号	P0803623-04	

					说明书				常州格力博集团					
									GW_40V_充电器					
@	1		张莹莹	04/23										
标记	处数	更改文件号	签名	日期										
设计	张莹莹		标准化	刘小娟		阶段标记		视角标记		重量	比例		2946507RU/2945107RU/ 2938807RU	
校对	徐莹		审定			S	A	B						
审核	祁婷婷		批准	向则鹏										
工艺			日期	26/04/23		共 1 张			第 1 张			ERP号	P0803623-04	

					说明书				常州格力博集团					
									GW_40V_充电器					
@	1		张莹莹	04/23										
标记	处数	更改文件号	签名	日期										
设计	张莹莹		标准化	刘小娟		阶段标记		视角标记		重量	比例		2946507RU/2945107RU/ 2938807RU	
校对	徐莹		审定			S	A	B						
审核	祁婷婷		批准	向则鹏										
工艺			日期	26/04/23		共 1 张			第 1 张			ERP号	P0803623-04	

					说明书				常州格力博集团					
									GW_40V_充电器					
@	1		张莹莹	04/23										
标记	处数	更改文件号	签名	日期										
设计	张莹莹		标准化	刘小娟		阶段标记		视角标记		重量	比例		2946507RU/2945107RU/ 2938807RU	
校对	徐莹		审定			S	A	B						
审核	祁婷婷		批准	向则鹏										
工艺			日期	26/04/23		共 1 张			第 1 张			ERP号	P0803623-04	

					说明书				常州格力博集团					
									GW_40V_充电器					
@	1		张莹莹	04/23										
标记	处数	更改文件号	签名	日期										
设计	张莹莹		标准化	刘小娟		阶段标记		视角标记		重量	比例		2946507RU/2945107RU/ 2938807RU	
校对	徐莹		审定			S	A	B						
审核	祁婷婷		批准	向则鹏										
工艺			日期	26/04/23		共 1 张			第 1 张			ERP号	P0803623-04	




greenworks®
Гринворкс®

G40UC8 (2938807)

G40UC5 (2945107)

G40UCM2 (2946507)

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 40V
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



EAC

1. Важные правила техники безопасности.....	2
2. Символы.....	2
3. Утилизация	2
4. Эксплуатация	2
4.1. Процедура зарядки.....	2
4.2. Проверка зарядного устройства.....	3

4.3. Установка зарядного устройства.....	3
5. Обслуживание	4
5.1. Чистка устройства.....	4
5.2. Хранение устройства	4
6. Технические данные	4
7. Гарантийные обязательства.....	6

НАЗНАЧЕНИЕ

Данные устройства представляют собой зарядные устройства, оснащенные защитой от перезаряда, чрезмерного разряда и короткого замыкания, предназначенные для зарядки литий-ионных аккумуляторов Greenworks 40V.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Эти зарядные устройства предназначены для зарядки оригинальных аккумуляторных батарей Greenworks с напряжением 40V. Их не следует использовать для зарядки батарей, не относящихся к Greenworks.

1. ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ
ОПАСНОСТЬ: ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА И ПОРАЖЕНИЯ ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ВЫПОЛНЯЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ

- Не допускайте попадания в вентиляционные отверстия грязи, пыли и иных посторонних предметов. Не используйте устройство для зарядки АКБ на мягких поверхностях (одеялах, подушках).
- Перед использованием устройства убедитесь в том, что коммерческое напряжение питания в стране использования устройства соответствует номинальному напряжению, указанному на табличке заводских характеристик устройства.
- Если форма вилки не соответствует розетке питания, используйте прилагаемый переходник для вилки соответствующей разьему розетки питания.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ проникновения жидкости внутрь зарядного устройства.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать данное зарядное устройство для любых других целей, кроме указанных в этом руководстве.
- Перед проведением очистки устройства отсоедините его от сети питания и извлеките из него аккумуляторную батарею.
- Запрещается одновременное подключение двух зарядных устройств.
- Зарядное устройство предназначено для работы от бытовой сети напряжением 220-240 В. Не используйте ЗУ для подключения к сети с другим напряжением.
- Только для использования внутри помещений.
- Не проводите зарядку АКБ на зарядном устройстве, если они расположены рядом с открытым огнем, источниками тепла, обогревателями и т.д.
- Не допускайте попадания на зарядные клеммы ЗУ любых металлических или иных токопроводящих материалов.
- Запрещается самостоятельно вскрывать корпус устройства. Если корпус зарядного устройства поврежден, его дальнейшая эксплуатация недопустима.
- Запрещается использовать данное устройство для зарядки не штатных АКБ.
- СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ – Настоящее Руководство содержит необходимые инструкции по технике безопасности при обращении с зарядным устройством модельного ряда G40UC8/G40UC5/G40UCM2.
- Перед использованием зарядного устройства ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и с символами, размещенными на корпусе зарядного устройства, АКБ и аккумуляторных устройствах.
- При повреждении шнура питания обратитесь в авторизованный сервисный центр для его замены. Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания.
- ВНИМАНИЕ – Для предотвращения травмирования используйте только штатные АКБ Greenworks 40. Зарядка АКБ с иным напряжением на данном ЗУ может привести к

травмированию оператора и порче зарядного устройства.

• **ВНИМАНИЕ** - Это устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, не обладающими опытом и знаниями, при условии, что их действиями руководит другое лицо или, если им объяснили, как эксплуатировать устройство безопасным способом, и они осознают потенциальную опасность. Дети не должны играть с электроинструментом. Очистка и плановое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра взрослых.

- Не используйте ЗУ с поврежденным кабелем. Замена или ремонт поврежденного кабеля питания осуществляется в авторизованных сервисных центрах.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В целях минимизации риска возникновения пожара, получения оператором удара электрическим током или смертельного поражения оператора электротоком:

- Запрещается использование влажной ткани или растворителя для очистки АКБ или ЗУ от загрязнений любого рода.
- Необходимо извлекать АКБ из ЗУ перед проведением очистки, проверки или выполнения любых иных работ по обслуживанию устройства.

2. СИМВОЛЫ

На изделии могут использоваться некоторые из символов, приведенных в таблице ниже. Пожалуйста, изучите их и запомните их значение. Правильное понимание этих символов позволит повысить эффективность и безопасность работы.

Символ	Объяснение
	Класс защиты II
	Только для использования внутри помещений
	Перед зарядкой батарей, прочитайте инструкции по использованию
	Предохранитель

3. УТИЛИЗАЦИЯ

	Раздельный сбор отходов. Не выбрасывайте вместе с обычными бытовыми отходами. Если необходимо заменить оборудование или оно Вам больше не нужно, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
	Раздельный сбор использованного оборудования и упаковки позволяет переработать материалы и использовать их снова. Использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает требования к сырью.
	По окончании срока службы утилизируйте батареи, соблюдая меры предосторожности для окружающей среды. Батарея содержит материал, опасный для людей и окружающей среды. Эти материалы необходимо удалить и выбросить отдельно в месте, где принимают литиево-ионные батареи.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. ПРОЦЕДУРА ЗАРЯДКИ

i ПРИМЕЧАНИЕ


Перед использованием АКБ необходимо провести ее полную зарядку. Это обеспечит максимальную длительность работы инструмента, с которым АКБ используется. Литий-ионные АКБ не имеют эффекта памяти, что позволяет проводить её зарядку в любое подходящее для оператора время.

1. Аккумуляторная батарея (АКБ)
2. Зарядное устройство
3. Светодиодные индикаторы
4. Вставьте вилку зарядного устройства (2) в розетку питания переменного тока.
5. Поместите аккумуляторную батарею (1) в зарядное устройство (2).


Зарядное устройство G40UC8:



Зарядное устройство G40UC5:



Зарядное устройство G40UCM2:



БАТАРЕЯ СЛИШКОМ ГОРЯЧАЯ (ИЗВЛЕКИТЕ ПРИМЕРНО НА 30 МИНУТ, ЧТОБЫ ДАТЬ ЕЙ ОСТЫТЬ)	● КРАСНЫЙ (устойчиво светит)
БАТАРЕЯ НЕИСПРАВНА (ИЗВЛЕКИТЕ БАТАРЕЮ И ЗАМЕНИТЕ НОВОЙ БАТАРЕЕЙ)	● МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ

Примечание касательно неисправных батарей:

1. Поместите аккумуляторную батарею в зарядное устройство.
 - Если индикатор состояния мигает КРАСНЫМ цветом, извлеките батарею из зарядного устройства на 1 минуту.
2. Снова поместите батарею в зарядное устройство.
 - Если индикатор состояния мигает ЗЕЛЕНЫМ цветом, батарея исправна.
 - Если индикатор состояния мигает КРАСНЫМ цветом, извлеките аккумуляторную батарею и отключите зарядное устройство.
3. Подождите 1 минуту и повторно поместите батарею в зарядное устройство.
 - Если индикатор состояния мигает ЗЕЛЕНЫМ цветом, батарея исправна.
 - Если индикатор состояния мигает КРАСНЫМ цветом, батарея неисправна. Замените аккумуляторную батарею.

4.2. ПРОВЕРКА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Если аккумуляторная батарея не заряжается должным образом:

1. Проверьте исправность розетки питания с помощью другого устройства. Убедитесь, что розетка не имеет повреждений.
2. Убедитесь в отсутствии повреждений контактных клемм зарядного устройства.
3. Если температура окружающего воздуха не соответствует обычной комнатной температуре, перенесите зарядное устройство и аккумуляторную батарею в помещение с рабочим диапазоном температур от 6 °C до 40 °C.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если температура корпуса АКБ перед помещением в зарядное устройство была выше температуры окружающей среды, то индикатор зарядного устройства загорится красным цветом. Извлеките АКБ из ЗУ и дайте корпусу АКБ охладиться в течение 30 минут.

ПРОЦЕДУРА ЗАРЯДКИ (СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР)

БАТАРЕЯ ЗАРЯЖАЕТСЯ	● МИГАЮЩИЙ ЗЕЛЕНый
БАТАРЕЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНА	● ЗЕЛЕНый (устойчиво светит)

4.3. УСТАНОВКА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

1. Найдите подходящее место на стене для установки зарядного устройства.
2. Подготовьте 2 винта для последующей фиксации зарядного устройства.
3. Зарядное устройство G40UC8: Просверлите два отверстия диаметром 3,7 дюйма (95,5 мм) по центру, убедившись, что они находятся на одном уровне. Зарядное устройство G40UC5: Просверлите два


отверстия диаметром 5,1 дюйма (130 мм) по центру, убедившись, что они находятся на одном уровне.

4. Прикрепите зарядное устройство к стене с помощью настенных анкеров и винтов.

G40UC8



G40UC5



і ПРИМЕЧАНИЕ

Если аккумуляторная батарея и зарядное устройство не используются в течение длительного периода времени, извлеките вилку ЗУ из розетки.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. ЧИСТКА УСТРОЙСТВА

і ПРИМЕЧАНИЕ

Регулярно очищайте вентиляционные отверстия от различного рода загрязнений (опилок и пыли). Не используйте воду и влажные ткани для очистки вентиляционных отверстий ЗУ.

- Используйте пылесос для очистки вентиляционных отверстий устройства от грязи и пыли.
- Для очистки корпусных пластмассовых деталей используйте мягкие ткани.

і ВАЖНО

Не используйте сильные растворители или моющие средства для очистки пластмассового корпуса и других компонентов зарядного устройства.

5.2. ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Перед отключением или размещением на хранение зарядного устройства из него нужно извлечь АКБ.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Зарядное устройство

Модель (Артикул)	G40UC8 (2938807)
Напряжение, ток на входе	220-240V ~ 50/60 Гц, 3А макс.
Напряжение, ток на выходе	40V $\equiv$, 8А
Ориентировочное время заряда до 100%*	АКБ 2Ач: 38 мин/ 2хАКБ 2Ач: 38 мин АКБ 4Ач: 55 мин/ 2хАКБ 4Ач: 75 мин АКБ 5Ач: 65 мин/ 2хАКБ 5Ач: 90 мин АКБ 8 Ач: 75 мин/ 2хАКБ 8Ач: 135 мин

Модель (Артикул)	G40UC5 (2945107)
Напряжение, ток на входе	220-240V ~ 50/60 Гц, 1,5 А макс.
Напряжение, ток на выходе	40V $\equiv$, 5А
Ориентировочное время заряда до 100%*	АКБ 2Ач: 38 мин АКБ 4Ач: 63 мин АКБ 5Ач: 75 мин АКБ 8 Ач: 111 мин

Модель (Артикул)	G40UCM2 (2946507)
Напряжение, ток на входе	200-240V ~ 50/60 Гц, 1,2 А макс.
Напряжение, ток на выходе	40V $\equiv$, 2А
Ориентировочное время заряда до 100%*	АКБ 2Ач: 65 мин АКБ 4Ач: 130 мин АКБ 5Ач: 160 мин АКБ 8 Ач: 260 мин

*В зависимости от уровня заряда и температуры аккумуляторной батареи реальное время заряда может отличаться от указанного. Рекомендуемая температура окружающей среды во время заряда: +4°C +40°C. Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу продукцию и оставляем за собой право изменять технические характеристики, конструкцию и внешний вид без предварительного уведомления.

Совместимые аккумуляторные батареи**

Артикул	2958407 2926907 2939407	2958507 2927007 2939507	2958607 2927207	2951607
Емкость	2 Ач	4 Ач	5 Ач	8 Ач
Энергоёмкость	72 Втч	144 Втч	180 Втч	288 Втч
Число элементов	10	20	20	20
Напряжение АКБ: номинальное 36V $\equiv$ максимальное 40V.				

**Список изменяется без уведомления по мере выхода новой продукции.

Рекомендованный диапазон рабочих температур

Процедура`	Температурный режим
Зарядка АКБ	+4°C ... +40°C
Эксплуатация ЗУ	+4°C ... +40°C
Хранение АКБ	0°C ... +45°C
Эксплуатация АКБ	-14°C ... +45°C

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на изделия ТМ GREENWORKS составляет:

-3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от электрической сети.

-3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от аккумуляторных батарей и зарядных устройств, используемых владельцами для личных нужд, за исключением всех изделий, зарядных устройств и аккумуляторных батарей всей профессиональной техники серии 82В.

-2 года (24 месяца) для встроенных в инструмент и съёмных аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для личных нужд, приобретенных пользователем как отдельно, так и в комплекте с изделием.

- 1 год (12 месяцев) для всех изделий профессиональной техники серии 82В.

-1 год (12 месяцев) для всех изделий, аккумуляторных батарей (АКБ) и зарядных устройств, используемых в коммерческих целях и объемах.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в гарантийном талоне, кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период, в течение которого изделие находилось в авторизованном сервисном центре и не использовалось потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов ТМ GREENWORKS. Гарантийное обслуживание распространяется на изделия, аккумуляторные батареи и зарядные устройства, завезенные на территорию РФ через ООО «ГРИНВОРКСТУЛС», имеющие Гарантийный талон, Кассовый чек или иной документ подтверждающий факт приобретения изделия в гарантийный период и позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, артикулу, серийному номеру, производственному/товарному коду, дате производства или дате продажи.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

1. Неисправности изделия, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а также принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;
2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;
3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);
4. Повреждения, появившиеся в результате: перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус изделия атмосферных осадков, жидкостей, воздействию ультрафиолетового, теплового или электромагнитного излучения, проникновению в корпус насекомых или иных веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);
5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление: цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов под воздействием высокой температуры;
6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;
7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на изделии;
8. Повреждения, вызванные очисткой изделия с использованием химически агрессивных жидкостей;
9. Изделия, прошедшие обслуживание или ремонт вне Авторизованного сервисного центра (далее по тексту- АСЦ) GREENWORKS;
10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне Авторизованного сервисного центра (АСЦ);
11. Повреждения, появившиеся в результате использования сменных аксессуаров или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей;

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в Авторизованный сервисный центр GREENWORKS, полный список которых доступен на интернет-сайте сервисной службы <https://greenworks-service.ru/service-centers/> или перейдя по ссылке в QR-коде ниже.

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств, является один из следующих документов: документ подтверждающий факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ полученный при покупке в торговой организации (Кассовый чек, Распечатанный электронный чек или иной документ подтверждающий приобретение устройства), или правильно оформленный Гарантийный талон, содержащий информацию об изделии, серийном номере, дате продажи изделия, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ ТМ GREENWORKS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании.

Копия последней редакции гарантийных обязательств доступна на сайте <https://greenworks-service.ru/>. В случае отсутствия АСЦ в регионе использования и необходимости вывоза изделия от пользователя в АСЦ или по иным вопросам относительно сервисного обслуживания изделий ТМ GREENWORKS, Вы можете обратиться по электронной почте:

service@greenworkstools.ru.

Адреса авторизованных сервисных центров Вы можете узнать по телефону: 8-800-700-65-25 или на интернет-сайте нашей сервисной службы: <https://greenworks-service.ru>.

QR код для перехода на полный список
Авторизованных Сервисных центров
GREENWORKS:





Изделие соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств";
ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".
Сертификат о соответствии: ЕАЭС RU С-СН.АЯ46.В.42323/25, выдан 12.08.2025, действует до 11.08.2030
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.РА02.В.43458/25, выдана 07.03.2025, действует до 26.02.2030
Орган по сертификации: "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию", 117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение 1, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015

Изготовитель (см. описание на упаковке устройства):

«GREENWORKS (JIANGSU) CO.,LTD»
Китай, No.65 XINGGANG ROAD, ZHONGLOU ZONE, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA
(«Гринворкс (Цзянсу) Ко., Лтд.»

Китай, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65)
или

«GREENWORKS (VIETNAM) COMPANY LIMITED»
Вьетнам, Trang Due Iz, An Duong District, Hai Phong City, Vietnam
(«Гринворкс (Вьетнам) компани., ЛТД»

Транг Дие Индастриал Зон, Ан Дуонг Дистрикт, Хай Фонг сити, Вьетнам)
или

GREENWORKS THAI BINH CO., LTD»

Вьетнам, Lot C-1 (Belong to lot C), Lien Ha Thai (Green iP-1) Industrial Park, Thai Thuy Commune, Hung Yen Province, Vietnam

«ГРИНВОРКС ТХАЙ БИНЬ КО., ЛТД»

Вьетнам, провинция Хынгйен, коммуна Тхай Тхуй, индустриальный парк Лиен Ха Тхай (Грин айПи-1), участок С-1 (в составе участка С).

Официальное представительство, импортер и уполномоченное лицо для принятия претензий в Российской Федерации и странах СНГ:
Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название – ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»)

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6.

Телефон: +7 (495)221-89-03, сайт: www.greenworkstools.ru, e-mail: info@greenworkstools.ru

Импортеры в Республику Беларусь:

ООО "СКАНЛИНК" 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, 5-16. тел.: +375 (17) 234-99-99 www.motosila.by,
e-mail: opt@scanlink.by

ООО «Мастер Гарден» 220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шаранговича, д.7А, тел.: +375 (17) 257-00-22 www.mastergarden.by,
e-mail: mg@mastergarden.by

Импортеры в Республику Казахстан:

ТОО «Ламэд», 050060 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тажибаевой 155/1, тел.: +7 (727) 355-64-00 www.lamed.kz,
e-mail: lamed@lamed.kz

Срок службы изделия составляет 7 лет.

Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (см. дату изготовления на этикетке устройства).

1. Допускается транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида
2. Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
3. При разгрузке / погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
4. Транспортировать при температуре окружающей среды от -15°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха не должна превышать $80\%^{*}$.
5. Устройство необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
6. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур, хранение без упаковки не допускается
7. Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от 0°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более $80\%^{*}$.

* Для снегоуборочной техники допускается транспортировка и хранение в складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от -17°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80% .

Запрещается утилизировать электроинструменты вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
- для утилизации электроинструментов рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Серийный номер и дата изготовления указаны на этикетке устройства. Дата изготовления указана в формате:

ММ/ГГГГ, где ММ – месяц, ГГГГ – год.

greenworks® ГРИНВОРКС®

www.greenworkstools.ru

