



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС



В зависимости от комплектации модели состав комплекта поставки может отличаться. Более подробная информация приведена на упаковке.


ОБЗОР УСТРОЙСТВА

1



1. Пылесос
2. Фиксатор крышки пылесборника
3. Алюминиевая всасывающая трубка
4. Универсальная электрощетка
5. Клавиша выключателя
6. Пылесборник
7. Кнопка фиксатора пылесборника
8. Кнопка фиксатора соединения
9. Щелевая насадка*
10. Универсальная насадка 2-в-1*
11. Насадка для деликатной уборки*
12. Щётка для очистки фильтра
13. Фиксатор для принадлежностей*

*В зависимости от комплектации




1. LED-индикатор уровня заряда батареи
2. LED-индикатор режима работы
3. Сенсорная кнопка выбора режима работы

СБОРКА УСТРОЙСТВА

3

Установите всасывающую трубку и необходимую насадку




greenworks®




Russia and CIS
www.greenworkstools.ru

Rev B




P0806839-01

4




Установка настенного крепления

5




*Крепежные элементы (дюбели / винты) не входят в комплект поставки.

6




7



Установка фиксатора принадлежностей*


8



*В зависимости от комплектации

Установка аккумуляторной батареи*

9





*Ёмкость батареи зависит от комплектации

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Включите устройство

10




Зарядка аккумуляторной батареи

11




Очистка пылесборника

12



Очистка пылесборника

13



Очистка пылесборника

14

