


greenworks® ГРИНВОРКС®

3502407
WL3200

РАБОЧИЙ LED ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



www.greenworkstools.ru


1	Описание	3	6.1	Распаковка устройства.....	5
1.1	Назначение.....	3	6.2	Установка аккумуляторной батареи	5
1.2	Обзор	3	6.3	Извлечение аккумуляторной батареи...	5
2	Общие предупреждения по технике безопасности для электроинструмента ..	3	7	Эксплуатация	5
2.1	Инструкции по технике безопасности.....	3	7.1	Включение устройства.....	5
3	Символы, используемые на оборудовании	4	7.2	Выключение устройства.....	6
4	Уровни риска	4	7.3	Регулировка угла освещения	6
5	Утилизация	4	8	Техническое обслуживание	6
6	Сборка	5	9	Техническое обслуживание	6
			10	Технические данные.....	6
			11	Гарантийные обязательства.....	7

1 ОПИСАНИЕ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для создания освещения рабочей зоны во время проведения работ.

1.2 ОБЗОР



- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1 Линза плафона | 4 Корпус плафона с регулировкой |
| 2 Корпус линзы плафона | 5 Скоба для подвешивания |
| 3 Выключатель | |

2 ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

▲ ВНИМАНИЕ

Прочтите все предупреждения по технике безопасности и все инструкции. Изучите все иллюстрации и технические характеристики, поставляемые вместе с изделием. Несоблюдение всех указанных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем.

Термин «электроинструмент» в данном руководстве относится к Вашему изделию, работающему от сети (оборудованному кабелем питания) или от аккумуляторной батареи.

2.1 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прочтите все предупреждения по технике безопасности и все инструкции. Изучите все иллюстрации и технические характеристики, поставляемые вместе с изделием. Несоблюдение всех указанных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.
- Храните устройство в месте недоступном для детей и лиц, не знакомых с инструкциями по технике безопасности. Использование фонаря лицами, не ознакомленными с руководством по эксплуатации, может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и травм.
- Детям запрещено играть с устройством.
- Настоящее устройство не предназначено для использования в условиях повышенной влажности или при прохождении дождя (грозы). При использовании устройства вне помещения обеспечьте соблюдение техники безопасности, в особенности в части подключения устройства к источнику питания.
- Контакт нагретой поверхности линзы с тканью может привести к возгоранию и оплавлению материала. Во избежание возникновения травм и чрезвычайных ситуации запрещается накрывать работающий фонарь. Следите за тем, чтобы линза не контактировала с посторонними предметами.
- Устройства, работающие от аккумулятора, не должны быть подключены к сети. Такие устройства всегда готовы к эксплуатации. Соблюдайте технику безопасности при работе с инструментом, работающим от аккумулятора, а также при замене аксессуаров. Соблюдение техники безопасности позволит снизить риск поражения электрическим током, пожара и серьезных травм.
- Не размещайте аккумуляторную батарею или устройство вблизи источников тепла или в месте воздействия солнечных лучей. Такие меры предосторожности помогут избежать возникновения травм и чрезвычайных

ситуаций.

- Во избежание риска поражения электрическим током запрещается эксплуатировать устройство во время похождения дождя или в условиях повышенной влажности.
- Используйте настоящее устройство только с рекомендованными аккумуляторными батареями и зарядными устройствами. Использование не рекомендованных аккумуляторных батарей и зарядных устройства может привести к возгоранию и возникновению травм.
- Запрещается разбирать устройство.
- Запрещается размещать устройство на хранение в сырых помещениях, а также в помещениях, где температура может достигать или превышать 40°C. Например, в гараже, в машине или в металлических сооружениях в летний период.
- Запрещается модификация устройства различными дополнениями, регулирующими яркость.
- Для устранения неполадок обращайтесь за помощью к квалифицированному специалисту. Настоящее устройство создано в соответствии с существующими техническими требованиями. Починка должна осуществляться исключительно квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запасных частей, в противном случае это может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и серьезных травм.
- Сохраните данные предупреждения и инструкции по безопасной эксплуатации для дальнейшего использования. Используйте настоящую инструкцию для подготовки других лиц, использующих устройство. Передавайте эти инструкции вместе с устройством.

3 СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ОБОРУДОВАНИИ

На изделии могут использоваться некоторые из символов, приведенных в таблице ниже. Пожалуйста, изучите их и запомните их значение. Правильное понимание этих символов позволит повысить эффективность и безопасность работы.

Символ	Объяснение
V	Напряжение
Ah	Ёмкость АКБ
Lm	Люмен
W	Мощность (Ватт)
CCT	Цветовая температура
CRI	Индекс цветопередачи
	Постоянный ток
	Не используйте устройство во время дождя (грозы).
	Перед использованием изделия прочтите и усвойте все инструкции. Соблюдайте все предупреждения и инструкции по технике безопасности.
	Меры предосторожности, связанные с безопасностью.

4 УРОВНИ РИСКА

Уровни риска, характерные для этого изделия, можно проиллюстрировать с помощью указанных ниже сигнальных слов и соответствующих пояснений.

СИМВОЛ	ЗНАЧЕНИЕ	ОБЪЯСНЕНИЕ
	ОПАСНОСТЬ!	Указывает на непосредственно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к смерти или серьезным травмам.
	ОСТОРОЖНО!	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смерти или серьезной травме.
	ВНИМАНИЕ!	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травмам легкой или средней степени тяжести.
	ВНИМАНИЕ!	(Без символа предупреждения о безопасности) Указывает на ситуацию, которая может привести к имущественному ущербу.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

	Раздельный сбор отходов. Не выбрасывайте вместе с обычными бытовыми отходами. Если необходимо заменить оборудование или оно Вам больше не нужно, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
---	--

	Раздельный сбор использованного оборудования и упаковки позволяет переработать материалы и использовать их снова. Использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает требования к сырью.
	По окончании срока службы утилизируйте батареи, соблюдая меры предосторожности для окружающей среды. Батарея содержит материал, опасный для людей и окружающей среды. Эти материалы необходимо удалить и выбросить отдельно в месте, где принимают литиево-ионные батареи.

6 СБОРКА

6.1 РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием удостоверьтесь, что сборка устройства произведена правильно.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Не используйте устройство, если какие-либо его части повреждены.
- Не используйте устройство, если какие-либо его части отсутствуют.
- Обратитесь в сервисный центр, если какие-либо детали отсутствуют или повреждены.

1. Откройте упаковку.
2. Прочтите документацию, находящуюся внутри коробки.
3. Извлеките из коробки все разобранные детали.
4. Извлеките изделие из коробки.
5. Утилизируйте коробку и упаковочный материал в соответствии с местными правилами.

⚠ ВНИМАНИЕ

Ради Вашей личной безопасности не вставляйте аккумулятор до полной сборки инструмента.

6.2 УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если аккумуляторная батарея (АКБ) или зарядное устройство (ЗУ) были повреждены, их необходимо заменить.
- Перед заменой или извлечением АКБ выключите устройство и подождите, пока двигатель полностью не остановится.
- Прочтите, изучите и соблюдайте требования инструкции по эксплуатации АКБ и ЗУ.

1. Совместите клеммы аккумуляторного блока с пазами в слоте для батарей.
2. Вставьте аккумуляторный блок в слот для батарей так, чтобы он зафиксировался.
3. Если Вы услышали щелчок, аккумуляторный блок установлен и зафиксирован.

6.3 ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Рисунок 3

1. Нажмите и удерживайте кнопку фиксации АКБ.
2. Извлеките аккумуляторную батарею из устройства.

7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ


ⓘ ВАЖНО

Перед началом эксплуатации ознакомьтесь и изучите правила техники безопасности при работе с устройством и руководство по эксплуатации.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте осторожность во время использования устройства.

7.1 ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА



1. Установите аккумуляторную батарею.
2. Нажмите выключатель (2) для включения устройства.
3. Для выбора требуемого режима работы нажмите на выключатель несколько раз.

i ПРИМЕЧАНИЕ

Режимы работы при включении устройства:
Первое нажатие: 100 Люмен
Второе нажатие: 200 Люмен
Третье нажатие: режим SOS (мигающий)
Четвертое нажатие: выключение устройства

7.2 ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Нажмите выключатель для выключения устройства.

7.3 РЕГУЛИРОВКА УГЛА ОСВЕЩЕНИЯ



1. Поверните плафон фонаря для регулировки угла освещения. Угол регулировки 0-90°.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ

Не допускайте, чтобы тормозные жидкости, бензин, материалы на основе нефти попадали на пластмассовые детали. Химические вещества могут привести к повреждению пластмассовых деталей и сделать устройство непригодным для эксплуатации.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не используйте сильные растворители или моющие средства для очистки пластмассового корпуса или компонентов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом технического обслуживания извлеките аккумуляторную батарею из устройства.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ

Очищайте остывшую линзу плафона бытовым стеклоочистителем; после очистки протрите чистой, мягкой, сухой тканью. Очистите корпус устройства чистой и сухой тканью. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Перед использованием высушите насухо. Избегайте воздействия высокой влажности.

⚠ ВНИМАНИЕ

Доверяйте ремонт и обслуживание только квалифицированному специалисту АСЦ. Запрещается вскрывать внешний корпус устройства, т.к. внутри находятся части, не предназначенные для обслуживания пользователем. Вскрытие корпуса ведет к нарушению распространения гарантийных условий на продукцию, а также к возникновению чрезвычайных ситуаций и травм. При нормальных условиях эксплуатации светодиодная лампа не изнашивается и не нуждается в замене.

⚠ ВНИМАНИЕ

Храните устройство в сухом и чистом помещении. Во избежание риска возникновения пожара перед размещением устройства на хранение убедитесь, что его температура достигла комнатных значений.

10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	24V
Макс. световой поток в режимах работы	100 лм / 200 лм / 200 лм SOS мигающий
ССТ	5000 ± 250K
CRI	>70
Макс. потребляемая мощность	5 Вт
Угол настройки плафона по вертикали	90°
Масса без АКБ	0,26 кг
Совместимые АКБ	Greenworks 24V от 2007 г.в. и позднее. Например, PA200, PA400, PA600.

Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу продукцию и оставляем за собой право изменять технические характеристики, конструкцию и внешний вид без предварительного уведомления.

Диапазон рабочих температур

Процедура	Температура
Хранение устройства	0°C ~ +45°C
Эксплуатация устройства	0°C ~ +45°C
Зарядка АКБ	4°C ~ +40°C
Эксплуатация ЗУ	4°C ~ +40°C
Хранение ЗУ	0°C ~ +45°C
Хранение АКБ	0°C ~ +45°C
Эксплуатация АКБ	-14°C ~ +45°C

**Ограниченная работоспособность при температуре ниже 0°C.*

Срок гарантийного обслуживания на изделия TM GREENWORKS составляет:

-3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от электрической сети.

-3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от аккумуляторных батарей и зарядных устройств, используемых владельцами для личных нужд, за исключением всех изделий, зарядных устройств и аккумуляторных батарей всей профессиональной техники серии 82B.

- 2 года (24 месяца) для встроенных в инструмент и съёмных аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для личных нужд, приобретенных пользователем как отдельно, так и в комплекте с изделием.

- 1 год (12 месяцев) для всех изделий профессиональной техники серии 82B.

- 1 год (12 месяцев) для всех изделий, аккумуляторных батарей (АКБ) и зарядных устройств, используемых в коммерческих целях и объемах.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в гарантийном талоне, кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период, в течение которого изделие находилось в авторизованном сервисном центре и не использовалось потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS. Гарантийное обслуживание распространяется на изделия, аккумуляторные батареи и зарядные устройства, завезенные на территорию РФ через ООО «ГРИНВОРКСТУЛС», имеющие Гарантийный талон, Кассовый чек или иной документ подтверждающий факт приобретения изделия в гарантийный период и позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, артикулу, серийному номеру, производственному/товарному коду, дате производства или дате продажи.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

1. Неисправности изделия, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а также принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;
2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;
3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);
4. Повреждения, появившиеся в результате: перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус изделия атмосферных осадков, жидкостей, воздействию ультрафиолетового, теплового или электромагнитного излучения, проникновению в корпус насекомых или иных веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);
5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление: цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов под воздействием высокой температуры;
6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;
7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на изделии;
8. Повреждения, вызванные очисткой изделия с использованием химически агрессивных жидкостей;
9. Изделия, прошедшие обслуживание или ремонт вне Авторизованного сервисного центра (далее по тексту- АСЦ) GREENWORKS;
10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне Авторизованного сервисного центра (АСЦ);
11. Повреждения, появившиеся в результате использования сменных аксессуаров или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей;

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в Авторизованный сервисный центр GREENWORKS, полный список которых доступен на интернет-сайте сервисной службы <https://greenworks-service.ru/service-centers/> или перейдя по ссылке в QR-коде ниже.

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств, является один из следующих документов: документ подтверждающий факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ полученный при покупке в торговой организации (Кассовый чек, Распечатанный электронный чек или иной документ подтверждающий приобретение устройства), или правильно оформленный Гарантийный талон, содержащий информацию об изделии, серийном номере, дате продажи изделия, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ TM GREENWORKS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании.

Копия последней редакции гарантийных обязательств доступна на сайте <https://greenworks-service.ru/>. В случае отсутствия АСЦ в регионе использования и необходимости вывоза изделия от пользователя в АСЦ или по иным вопросам относительно сервисного обслуживания изделий TM GREENWORKS, Вы можете обратиться по электронной почте:

service@greenworkstools.ru

Адреса авторизованных сервисных центров Вы можете узнать по телефону: 8-800-700-65-25 или на интернет-сайте нашей сервисной службы: <https://greenworks-service.ru>.

QR код для перехода на полный список
Авторизованных Сервисных центров
GREENWORKS:



Изделие не подлежит обязательной сертификации.



Изготовитель:

«GREENWORKS (JIANGSU) CO., LTD», Китай, No.65 XINGGANG ROAD, ZHONGLOU ZONE, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA

«Гринворкс (Цзянсу) Ко., Лтд.», Китай, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65

Предприятие-изготовитель (см. информацию на упаковке устройства):

«GREENWORKS (JIANGSU) CO.,LTD», Китай, No.65 XINGGANG ROAD, ZHONGLOU ZONE, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA

«Гринворкс (Цзянсу) Ко., Лтд.», Китай, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65 или

«GREENWORKS (VIETNAM) COMPANY LIMITED», Вьетнам, Trang Due Iz, An Duong District, Hai Phong City, Vietnam

«Гринворкс (Вьетнам) компани., ЛТД», Транг Дие Индастриал Зон, Ан Дуонг Дистрикт, Хай Фонг сити, Вьетнам или

GREENWORKS THAI BINH CO., LTD», Вьетнам, Lot C-1 (Belong to lot C), Lien Ha Thai (Green iP-1) Industrial Park, Thai Thuy Commune, Hung Yen Province, Vietnam

«ГРИНВОРКС ТХАЙ БИНЬ КО., ЛТД», Вьетнам, провинция Хынгйен, коммуна Тхай Тхуй, индустриальный парк Лиен Ха Тхай (Грин айПи-1), участок С-1 (в составе участка С).

Официальное представительство, импортёр и уполномоченное лицо для принятия претензий в Российской Федерации и странах СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название – ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»)

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6.

Телефон: +7 (495)221-89-03, сайт: www.greenworkstools.ru, e-mail: info@greenworkstools.ru

Импортёры в Республику Беларусь:

ООО "СКАНЛИНК" 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, 5-16.

тел.: +375 (17) 234-99-99

www.motosila.by, e-mail: opt@scanlink.by

ООО «Мастер Гарден» 220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шаранговича, д.7А,

тел.: +375 (17) 257-00-22

www.mastergarden.by, e-mail: mg@mastergarden.by

Импортёры в Республику Казахстан:

ТОО «Ламэд», 050060 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тажибаевой 155/1,

тел.: +7 (727) 355-64-00

www.lamed.kz, e-mail: lamed@lamed.kz

Срок службы изделия составляет 7 лет.

Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (см. дату изготовления на шильдике устройства).

1. Допускается транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида
2. Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
3. При разгрузке / погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
4. Транспортировать при температуре окружающей среды от -15°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха не должна превышать 80%*
5. Устройство необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
6. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур, хранение без упаковки не допускается
7. Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от 0°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%*

*Для снегоуборочной техники допускается транспортировка и хранение в складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от -17°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%.

Запрещается утилизировать электроинструменты вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
- для утилизации электроинструментов рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Серийный номер и дата изготовления указаны на шильдике устройства.

Дата изготовления указана в формате: ММ/ГГ, где ММ – месяц, ГГ – год.

greenworks® ГРИНВОРКС®

www.greenworkstools.ru



P0804661-02